

MAXIMA 67 L saladette refrigerat de banc

CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL INAINTE DE UTILIZAREA PRODUSUL!

In scopul utilizarii corecte, va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare!

Gama completa de aparate de refrigerare si congelare Maxima este excelenta pentru depozitarea sau congelarea bauturilor si alimentelor la temperaturi scazute, astfel incat clienti să obtina produsele la temperatura dorita! Produsele se pot folosi in siguranta, sunt fiabile si usor de utilizat.

Regulamente de siguranta

- Produsul poate fi utilizat numai in scopul pentru care a fost proiectat! Producatorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru daunele sau vatamarile rezultate din utilizarea necorespunzatoare sau iresponsabila a produsului.
- Tineti cablul de alimentare a produsului departe de apa sau orice alte lichide!
- **Nerespectarea instructiunilor de mai jos ar putea duce la o situatie care va pune viata in pericol!**
- Nu incercati niciodată sa desfaceti carcasa aparatului!
- Nu introduceti obiecte straine sub carcasa sau in deschiderile aparatului.
- **Nu porniti aparatul dupa livrare timp de o ora.** Nu asezati aparatul pe lateral sau cu susul in jos, chiar in timpul transportului. Nu porniti aparatul pe o suprafata cu inclinare mai mare de 45 °. Daunele cauzate din acestea nu sunt acoperite de garantie! Daca aparatul nu a fost transportat corect, dupa asezarea lui in pozitia verticala corecta, asteptati 24-48 de ore inainte de pornire.
- Nu atingeti conectorul electric cu mainile umede sau ude. Verificati in mod regulat conectorul electric și cablul de alimentare. Daca oricare este deteriorat, contactati un tehnician calificat pentru reparatii.
- Nu folositi masina daca a fost scapat sau daca este in orice fel deteriorat! Solicitati un tehnician calificat sau un centru de service pentru a reparare.
- Nu incercati sa reparati singur dispozitivul. Poate duce la situatii care va pun viata in pericol!
- Asigurati-va ca cablul de alimentare nu intra in contact cu obiecte fierbinti sau ascutite si tineti-l departe de flacari deschise. Cand deconectati aparatul de la reseaua electrica, asigurati-va intotdeauna ca scoateti conectorul din priza și nu trageti de cablu.
- Asigurati-va ca nimeni nu poate deconecta aparatul de la reseaua electrica sau nu poate impiedica accidental de cablul de alimentare!
- Partea superioara a aparatului trebuie lasat liber, nu se poate depozita nimic deasupra acestuia!
- Nu utilizati in aer liber si nu expuneti la razele soarelui!
- Nu permiteti niciodata copiilor sa opereze masini industriale si nu le lasati singuri langa aparat!
- Deconectati intotdeauna aparatul atunci când nu il folositi sau inainte de curatare!
- **ATENTIE!** Atâta timp cat cablul electric este conectat la priza, aparatul este sub curent!
- Opriti aparatul inainte de a scoate conectorul electric din perete!
- Nu miscati si transportati niciodată aparatul tragand se cablul de alimentare!
- Conexiunea electrica trebuie realizata in conformitate cu reglementarile si standardele in vigoare la locul de utilizare!

Prima utilizare

- Despachetați și verificați produsul. Dacă observați orice daună, contactați imediat furnizorul și distribuitorul produsului. Pastrati articolele în ambalajul lor original!
- Cititi cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul!
- Aparatul trebuie așezat pe o suprafață plană și netedă, și plasat la cel puțin 10 cm distanță de la perete sau orice alt obiect.
- **ATENȚIE:** camera unde va fi amplasat aparatul trebuie să fie ventilată corespunzător!
- Asigurați-vă că nu există niciun dispozitiv care emite căldură în imediată apropiere a dispozitivului, de ex. aragaz, cuptor etc.
- Asigurați-vă că temperatura din apropierea mașinii este între 5 și 30 de grade, deoarece alte temperaturi vor reduce capacitatea de răcire!
- Înainte de prima utilizare, va recomandăm să ștergeți exteriorul produsului și accesoriile cu o cârpă umedă (folosiți apă și detergent).
- Plasați aparatul într-o poziție în care conectorul electric să fie întotdeauna ușor accesibil!
- **ATENȚIE!** Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau corozivi. De asemenea, nu utilizați benzină sau solvenți.

Operațiune

- Conectați aparatul la rețeaua electrică.
- Utilizați comutatorul „pornit / oprit” pentru a porni / opri dispozitivul.



- Utilizați panoul de control din partea din față a mașinii pentru a seta temperatura dorită.
- Afisajul arată temperatura curentă.
- Apasați butonul SET, temperatura selectată apare pe afisaj. Apasați din nou butonul SET și reveniți la temperatura curentă.
- Dacă apăsați butonul SET timp de 3 secunde, veți vedea temperatura selectată intermitent. Apasați butonul săgeată sus sau jos pentru a seta temperatura dorită. Apasați din nou pentru a reveni la temperatura setată și a reveni la temperatura curentă.
- Butonul „picatura de apă” poate fi utilizat pentru a porni ciclul de dezghețare. Apasați butonul timp de 6 secunde pentru a porni manual ciclul de dezghețare. Rețineți că acesta este o dezghețare scurtă! Periodic este necesar să goliti aparatul și să opriți aparatul pentru dezghețarea completă.
- După pornire, așteptați 2 ore și apoi așezați produsele în aparat.
- Nu introduceți cutii / produse umede sau ude în aparat.
- Când dispozitivul nu este utilizat, dispozitivul poate fi oprit apăsând comutatorul „pornit / oprit”.
- Dacă nu utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă, vă rugăm deconectați aparatul de la rețeaua electrică.

Curatare si intretinere

- **ATENȚIE!** Deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de curățare.
- Verificați periodic integritatea cablului de alimentare. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat. Cablul de alimentare trebuie înlocuit de un electrician.
- **ATENȚIE!** Aparatul trebuie curățat în mod regulat în conformitate cu reglementările de igienă.
- Toate reparațiile și întreținerea trebuie efectuată numai de un tehnician calificat și folosind doar piese și accesorii originale.
- **ATENȚIE!** Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid și nu expuneți conectorul electric la apă!
- Stergeți exteriorul aparatului cu o cârpă umedă (în caz de nevoie cu detergent de spălat vase).
- **INFORMAȚIE!** Nu uitați să curățați garnitura usii cu apă caldă / caldă (nu utilizați detergent). După aceea stergeți uscat garnitura usii.
- Rafturile pot fi curățate cu apă și detergent.
- **ATENȚIE!** Nu introduceți nici-o piesă a aparatului în mașina de spălat vase!
- **ATENȚIE!** Nu utilizați produse de curățare agresive sau corozive.
- Curățați lamelele condensatorului cu o perie moale sau un aspirator de cel puțin 2-3 ori pe an.

Depozitare

- Dispozitivul trebuie depozitat într-un loc uscat și răcoros.
- Asigurați-vă că dispozitivul este curățat corect înainte de depozitare.
- Strângeți cablul (nu prea strans).

Garantie

Termenii și condițiile de garanție sunt incluse pe certificatul de garanție.

DISPOZITIVE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE - WEEE

Deciziile 2002/95 / CE, 2002/96 / CE și 2003/108 / CE privesc restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, și reglementarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Simbolul cos cu roți tăiate de pe produs sau ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu celelalte deșuri menajere! Colectarea separată a deșeurilor pentru acest dispozitiv este organizată și aranjată de producător. Este responsabilitatea utilizatorului să contacteze producătorul și să urmeze sistemul de gestionare a deșeurilor cerut de producător pentru colectarea separată a deșeurilor. Colectarea separată și reciclarea deșeurilor de echipamente la momentul eliminării va ajuta la conservarea resurselor de mediu și la asigurarea faptului că acestea sunt reciclate într-un mod care protejează sănătatea umană și mediul.