

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MAXIMA

R400SN - R600GN - R1200GN hűtők FR400SN -FR600GN - FR1200GN fagyasztók

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA ÁT EZT AZ ÚTMUTATÓT!

Annak érdekében, hogy a terméket megfelelően tudja használni, kérjük, alaposan olvassa el a használati utasításokat az üzembe helyezés előtt!

A Maxima hűtő és fagyasztó gépek teljes választéka kiválóan alkalmas italok és élelmiszerek alacsony hőmérsékleten való tárolására vagy fagyasztására, ezáltal a fogyasztó és vásárló a kívánt hőmérsékleten kapja meg a terméket!

A termékek biztonságosak, megbízhatóak és könnyen használhatóak.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A terméket csak rendeltetésének megfelelően szabad használni! A gyártó és a forgalmazó nem felelős bármilyen, helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő kárért vagy sérülésért.
- Tartsa a termék elektromos vezetékeit távol víztől vagy bármilyen egyéb folyadéktól!
- Ha a készüléke véletlenszerűen vízbe esett, húzza azonnal ki a csatlakozót az elektromos aljzatból és vizsgáltsa át a készüléket szakemberrel.
- **Az itt leírt utasítások figyelmen kívül hagyása életveszélyes helyzetet eredményezhet!**
- Soha ne próbálja meg felnyitni a gép külső borítását!
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a burkolat alá vagy a berendezés nyílásaiba!
- Ne helyezze a készüléket az oldalára vagy fejjel lefelé, akkor sem, ha a készüléket szállítani kell. Ne döntse meg a készüléket 45°-nál jobban. Az ebből adódó meghibásodásra a garancia nem terjed ki!
- Az ilyen módon történő szállítást csak saját felelősségre végezheti, az ebből adódó esetleges meghibásodások, keletkezett károk nem terhelhetők sem a gyártóra sem a forgalmazóra.
- Szállítást követően pihentesse a készüléket min. 4 órát, csak utána kapcsolja azt be!
- **FIGYELEM!** Amennyiben a készülék szállítása, mozgatása csak 45°-nál nagyobb döntés esetén lehetséges, amint az elérkezett a végleges használati helyszínére, hagyja a készüléket legalább 24-48 órát pihenni és csak ezt követően kapcsolja be. A hűtőközeg teljes helyreállása miatt van erre a pihentetésre szükség. Ezen szállítási mód csak a felhasználó saját felelősségére történhet és az így keletkezett károkra, esetleges meghibásodásokra továbbra sem terjed ki a garancia!
- Ne nyúljon az elektromos csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel!
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozó és a vezeték épségét! Ha bármelyik sérült, cseréltesse azt szakszervizzel!
- Ne használja a gépet, ha leejtette vagy a berendezés bármilyen más módon megsérült! Vizsgáltsa be és javíttassa szükség esetén szakszervizzel!
- Ne próbálja meg a készüléket megjavítani! **Életveszélyes helyzeteket eredményezhet!**
- Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel ne érintkezzen forró vagy éles tárggyal és tartsa távol nyílt lángtól! Amikor eltávolítja az elektromos csatlakozásból, mindig ügyeljen rá, hogy a csatlakozót fogva húzza ki az aljzatból és ne a kábelt!
- Ügyeljen rá, hogy senki ne tudja véletlenül kihúzni kábelt vagy megbotlani benne!
- **FIGYELEM!** Ne használjon hosszabbítót az áramellátáshoz, csatlakoztassa a készüléket direkt aljzatba.
- A készüléket italok és élelmiszerek hűtve vagy fagyasztva tárolására gyártották!
- Soha ne engedje, hogy gyerek használhassa a készüléket felügyelet nélkül!
- Ne használja kültéri helyszínen és ne tegye ki napfény sugárzásnak!
- Ha nem használja a készüléket vagy tisztítás előtt, mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!
- A készülék tetejét szabadon kell hagyni, ne tároljon semmit sem rajta!
- Az elektromos csatlakozás meg kell feleljen az adott országban és helyiségben érvényes szabályoknak!

- **FIGYELEM!** Amíg az elektromos kábel csatlakozik az aljzathoz, a gép áram alatt van!
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt eltávolítja az elektromos csatlakozót az aljzathoz!
- Soha ne mozgassa vagy szállítsa a gépet a kábelénél fogva!
- Kerülje a készülék túlterhelését!

ÜZEMBEHELYEZÉS

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a szállítás közben nem sérült a készülék. Bármilyen sérülés esetén lépjen kapcsolatba azonnal a forgalmazójával és NE használja a készüléket.
- Távolítsa el minden csomagoló anyagot.
- Mozdassa be a készüléket egy sima, stabil felületre, szintezze azt be, fékezze le a kerekeket (kerekes modellek esetén) a készülék végleges helyén való biztonságos rögzítése érdekében.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék a faltól, vagy bármilyen tárgytól legalább 10 cm távra található.
- **FIGYELEM!** Ezen távolság szükséges a készülék megfelelő szellőzéséhez valamint a készülék oldalain esetleges párakicsapódások gyors elpárolgása érdekében.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék közelében nincs semmilyen hőforrás (fűtőtest, sütő, tűzhely).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a helyiségben lévő környezeti hőmérséklet +5 és +30 °C között van és a helyiség jól szellőztetett.
- Ettől eltérő környezeti hőmérséklet a termék hűtési kapacitását befolyásolhatja vagy akár a készülék károsodásához vezethet.
- Állítsa be úgy a készüléket, hogy az elektromos csatlakozó bármikor elérhető lehessen.
- Törölje át a készüléket (kívül-belül) és a kiegészítőket langyos vízbe mártott puha ronggyal még az első használat előtt (tegyen a vízbe egy kevés semleges tisztítószer).
- **FIGYELEM!** Ne használjon agresszív, súroló vagy maró hatású, vagy oldószeres tisztítószer.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy nem került víz a készülékbe.
- Ha a készülék át lett tisztítva és szárazra lett törölve, állítsa be a polcok magasságát az ön igényei szerint.
- Kövesse a "HASZNÁLAT" pontban leírtakat.

HASZNÁLAT

- Csatlakoztassa a terméket egy földeléssel ellátott elektromos aljzatba!
- Használja az "ON / OFF" kapcsolót a készülék be/ki kapcsolására.



- **FIGYELEM!** Soha ne mozgassa a készüléket bekapcsolt állapotban.
- Használja a készülék elején lévő vezérlő panelt a kívánt hőmérséklet beállításához!
- A kijelzőn az aktuális hőmérséklet olvasható.
- Nyomja meg a SET gombot, a beállított hőmérséklet megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg a SET gombot újra és visszatér az aktuálisan mért hőmérsékletre.
- Tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercig: a kijelzőn megjelenik villogva a legutóbb beállított hőmérsékletet. Nyomja meg a felfelé vagy lefelé nyíl gombot, hogy beállítsa a szükséges új hőmérsékletet. Majd nyomja meg ismét a SET gombot: az új beállított hőmérsékleti érték mentésre kerül, a kijelzőn pedig megjelenik ismét a belső térben mért aktuális hőmérséklet.
- A "hópehely" gomb megnyomásával elindítható a leolvasztási ciklust. Tartsa a gombot 6 másodpercig benyomva, így a manuálisan bekapcsolt leolvasztási ciklus ezennel elindul.
- **FONTOS:** ez a kézi vezérlésű leolvasztás csak egy rövid leolvasztást jelent. A készüléket ennek ellenére rendszeresen ki kell üríteni, leállítani és teljesen le kell olvasztani.
- A polcok magasságébéli mozgatását csak leolvasztott állapotban végezze!
- Visszkapcsolást követően várjon 2 órát és csak utána helyezzen be termékeket a hűtőtérbe.

- Biztosítson kb. 5 cm távolságot a hűtőtér hátsó és oldalsó falai és a termékek között, megelőzve a termékek odafagyását és biztosítva a hűtőtér belsejében a megfelelő légkeverést.
- Ne tegyen be nedves dobozt/terméket vagy hasonló hűtenivaló árut.
- **FIGYELEM!** A hűtőtérbe helyezett termékek között hagyjon némi szabad helyet a légkeverés szabad áramlása érdekében. Ha túl szorosan tölti fel a hűtőtér, úgy a hűtőtér felső részére beépített légkeverő ventilátor nem tud kellőképpen hatékony lenni, a tökéletes hűtés nem garantált!
- **FIGYELEM!** Ha a készülékét újratölti termékekkel: javasolt a munkaprogram végén elvégezni a feltöltést. Ez esetben a készülék a termékeit megfelelően le tudja hűteni a következő munkanapra.
- Ha nem használja a készüléket, kapcsolja azt ki az ON/OFF kapcsoló segítségével. Ha a készüléket tartós ideig nem használná, lekapcsolást követően távolítsa el az elektromos dugaszt a konnektorból.
- **FIGYELEM!** A készülék alsó részén csomagolás nélkül ne helyezzen el terméket, mert a készülék ezen részén történik a kondenzvíz kivezetése!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- **FIGYELEM!** Tisztítás előtt mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!
- Rendszeresen ellenőrizze a hálózati kábel épségét. Amennyiben sérült, tilos használni a készüléket. Cseréltesse ki a hálózati kábelt szakemberrel.
- **FIGYELEM!** A készüléket rendszeresen tisztítani kell, a higiéniai előírásoknak megfelelően.
- A készüléken bármilyen javítást és karbantartást csak hivatalos szakember végezhet és csak eredeti alkatrészek és kiegészítők felhasználásával.
- **FIGYELEM!** Soha ne állítsa a berendezést vízbe vagy egyéb folyadékba, a csatlakozó dugót ne érje víz!
- A készülék külsejét nedves kendővel törölje át (szükség esetén enyhén mosogatószeres vízbe mártott puha kendővel).
- **FIGYELEM!** Az ajtó tömítését rendszeresen érdemes langyos vízbe mártott puha törlőkendővel áttörölni (ne használjon tisztítószert), majd a végén alaposan szárazra kell törölni. A polcokat semleges tisztítószeres meleg vízbe mártott puha törlőkendővel lehet áttörölni.
- **FIGYELEM!** A készülék tartozékai NEM tisztíthatóak mosogatógépben!
- **FIGYELEM!** Ne használjon agresszív vagy maró hatású tisztítószert.
- Tisztítsa meg a légkeverő ventilátor lapátjait és a kondenzátor lamelláit puha ecsettel vagy porszívóval évente legalább 2-3 alkalommal.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Modell	R400 SN / FR400 SN	R600 GN / FR600 GN	R1200 GN / FR1200 GN
Elektromos csatlakozás	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Teljesítmény	300W/600W	300W/600W	600W/700W
Külső méretek (szél, mély, mag)	680x700x2000mm	680x810x2000mm	1340x810x2000mm
Súly	130kg	135kg	180kg
Úrtartalom	400L (429L)	600L (537L)	1200L (1173L)

TÁROLÁS

- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően meg lett-e tisztítva a tárolás előtt.
- Fogja össze a kábelt (nem szorosra)
- A berendezést száraz, hűvös helyen kell tárolni

GARANCIA

A termékre vonatkozó feltételeket a vásárláskor kapott jótállási jegy tartalmazza.

A TERMÉK HASZNÁLATBÓL VALÓ KIVONÁSA

A készülék speciális megsemmisítést igényel, tilos az Ön háztartási szemetével együtt kidobni. A használatból kivont eszközt a helyi, megyei és állami szabályoknak megfelelően, speciális szelektív hulladék lerakóhelyre szállítva kell azt megsemmisíteni.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Nem hűt	➤ Az elektromos dugasz nem megfelelően lett csatlakoztatva ➤ Áramhiány ➤ Meghibásodott a hőmérséklet érzékelő	➤ Ellenőrizze és dugja be helyesen az elektromos csatlakozó dugaszt ➤ Ellenőrizze, van-e áram a csatlakozóban ➤ Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval
Hűtési kapacitás nem elégséges	➤ Nem megfelelő légkeverés a készülék belsejében, vagy nem megfelelő a készülék külső szellőztetése ➤ A környezeti hőmérséklet túl magas ➤ Direkt napfény vagy egyéb közeli hőforrás éri a készüléket ➤ A hűtőtér túl lett pakolva ➤ Nem működik a belső légkeverő ventilátor	➤ Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék minden oldalán legalább 10 cm távolság van a szomszédos fal vagy egyéb tárgyak között ➤ Bizonyosodjon meg arról, hogy a helyiség kellően szellőztetett ➤ Távolítsa el a készüléket a direkt napfénytől vagy hőforrástól ➤ Vegyen ki annyi terméket a hűtőtérből, hogy a kellő légáramlás biztosítva legyen ➤ Ellenőrizze, hogy működik-e a légkeverő ventilátor, nincs-e blokkolva
Zajos a készülék	➤ A készülék hozzáér egy külső tárgyhöz ➤ A készülék nem sima felületre lett behelyezve, vagy nincs helyesen vízszintezve ➤ A készülék hűtőegysége nem tiszta	➤ Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék minden oldala legalább 10 cm távolságra van faltól/szomszédos tárgytól ➤ Stabilizálja és szintezze be helyesen a készüléket ➤ Szakszerű karbantartás és tisztítás szükséges
Fagyaszt	➤ Az ajtó túl gyakran van nyitogatva vagy fals levegő jut be a hűtőtérbe ➤ A készülék régóta nem volt leolvasztva teljesen	➤ Ellenőrizze az ajtótomítás épségét és csukja be mindig az ajtót azonnal a használatot követően ➤ A készüléket rendszeresen kell tisztítani és leolvasztani
A hűtőtér aljában sok kondenzvíz gyűlt fel	➤ A kondenzvíz kivezető nyílás eldugult, így a kondenzvíz nem tud kifolyni ➤ A készülék nem egyenes helyre lett beállítva, vagy nincs helyesen vízszintezve, így a kondenzvíz nem tud kifolyni ➤ A készülékbe túl sok meleg levegő jut be, ez túlzott páraképződést eredményez	➤ Óvatosan próbálja meg a kondenzvíz kivezető nyílást egy hosszabb vékony tárggyal felszabadítani, a dugulást megszüntetni ➤ Mozgassa be a készüléket egy stabil egyenes felületre, szintezze azt be helyesen ➤ Használat után csukja be azonnal az ajtót, időnként ellenőrizze az ajtótomítás épségét