

MANUAL DE UTILIZARE

Aparat clatite Maxima CP

Pentru cea mai eficientă funcționare a aparatului dvs., citiți acest manual de utilizare. Produsele Maxima sunt realizate cu cea mai recentă tehnologie de producție. Sunt inspectate și testate individual. Toți parametrii lor tehnici respectă standardele internaționale.

Aparatele pentru clătite Maxima pot fi folosite pentru a coace clătite făcute din diferite ingrediente. Aparatul este stabil și ușor de utilizat. Toate componentele aparatului sunt conforme cu reglementările din industria alimentară.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea dispozitivului și rănirea utilizatorului.
- Aparatul poate fi utilizat numai pentru ceea ce este conceput, adică pentru coacerea clătitelor. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare.
- Aveți grijă să nu vă ardeți în timp ce utilizați aparatul.
- **ATENȚIE!** Nu atingeți alte componente decât mânerul și butoanele de comandă.
- Păstrați dispozitivul și priza electrică departe de apă sau alte lichide.
- Dacă aparatul este scufundat accidental în apă, deconectați imediat și inspectați aparatul de către un tehnician autorizat. Nerespectarea acestui lucru ar putea duce la pericol de viață.
- Nu îndepărtați niciodată carcasa de protecție de pe dispozitiv.
- Nu plasați niciun alt dispozitiv în interiorul aparatului.
- Nu așezați niciun instrument deasupra dispozitivului.
- Nu plasați aparatul niciodată răsturnat, nici chiar în timpul transportului. Nu înclinați dispozitivul mai mult de 45 °.
- Nu atingeți mufa electrică cu mâinile umede.
- Verificați periodic cablul de alimentare pentru a nu se deteriora. Dacă cablul este deteriorat, înlocuiți-l de către un tehnician autorizat.
- Nu utilizați aparatul dacă a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel. Dacă este necesar, trebuie verificat și reparat de către un service autorizat.
- Nu încercați să-l reparați singur. Vă poate pune viața în pericol.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu dispozitive ascuțite sau fierbinți și țineți-l departe de flăcări deschise. Când deconectați, trageți întotdeauna de mufă, nu de cablul de alimentare.
- Acordați întotdeauna atenție dispozitivului în timpul utilizării.
- Nu lăsați niciodată copii nesupravegheați în apropierea aparatului.
- Deconectați întotdeauna cablul de alimentare pentru curățare sau când nu-l folosiți mult timp.
- **ATENȚIE!** Când cablul de alimentare este conectat, dispozitivul este întotdeauna sub tensiune.
- Opriți aparatul, apoi deconectați cablul de alimentare.
- Nu trageți niciodată de cablu. Când transportați, țineți dispozitivul cu ambele mâini de capac.
- Nu utilizați accesorii care nu sunt incluse în dispozitiv.
- După utilizare, opriți aparatul și scoateți din priză.
- Rețeaua electrică la fața locului trebuie să satisfacă nevoile electrice ale dispozitivului.

PRIMA UTILIZARE: verificați dacă dispozitivul nu a fost deteriorat în timpul transportului. În caz de daune, anunțați imediat distribuitorul și NU folosiți dispozitivul!

- Îndepărtați materialele de ambalare.
- Așezați aparatul pe o suprafață solidă și nivelați-l.
- Asigurați-vă că nu există surse de căldură (cum ar fi radiatoare, sobe sau alte aparate) lângă aparat.
- Asigurați-vă că aparatul este la cel puțin 10 cm distanță de orice alte obiecte sau pereți.
- Poziționați aparatul astfel încât cablul de alimentare să fie întotdeauna accesibil.
- Curățați aparatul și accesoriile acestuia cu o cârpă moale umedă.
- Urmați instrucțiunile din meniul „INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE”.
- **ATENȚIE!** Înainte de prima utilizare, suprafețele de coacere trebuie încălzite la cel puțin 180-200 °C!
- **ATENȚIE!** Suprafața de coacere este prevăzută cu un strat protector, care poate provoca fum la prima utilizare, care face parte din funcționarea normală.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Conectați cablul electric la rețea. Lumina verde se aprinde, când aparatul este sub tensiune.
- Utilizați regulatorul de temperatură pentru a seta temperatura dorită. Pe cursul încălzirii lumina roșie se aprinde și se stinge imediat, după ce aparatul a atins temperatura setată.
- **IMPORTANT!** La cea mai înaltă setare, prima perioadă de încălzire este de aproximativ 15 minute.
- Când suprafața de coacere a atins temperatura dorită, se toarnă aluatul de clătite pe plită, în așa fel încât aluatul să nu se scurgă de pe ea.
- **ATENȚIE!** În cazul în care s-a scurs totuși, îndepărtați excesul imediat, deoarece poate deteriora dispozitivul!
- **ATENȚIE!** Nu atingeți niciodată suprafața plitei sau clătita cu mâinile goale!
- Când nu mai doriți să utilizați aparatul, rotiți termostatul pe poziția „0”.
- Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o lungă perioadă de timp, deconectați-l de la priză.
- Se recomandă curățarea zilnică a aparatului.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectați mufa electrică înainte de orice curățare sau întreținere.
- **ATENȚIE!** Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească complet înainte de curățare sau întreținere.
- **ATENȚIE!** Nu utilizați detergenți corozivi, cu solvent sau granule - acestea pot provoca zgârieturi. Asigurați-vă că nu a intrat apă în aparat.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă umedă înmuiată în apă cu detergent universal pentru vase. Ștergeți dispozitivul cu o cârpă uscată.

DEPOZITARE

- Asigurați-vă că dispozitivul este curățat înainte de depozitare.
- Răsuciți cablul electric.
- Păstrați dispozitivul într-un loc răcoros și uscat.

GARANTIE

Dispozitivul are o garanție de 12 luni de la data cumpărării.

Garanția nu este valabilă în următoarele cazuri:

1. Deteriorări din cauza transportului, instalare sau defecțiune cauzată unui racord electric incorect.
2. În cazul deteriorării componentelor din cauza unei surse de alimentare incorecte.
3. În cazul deteriorării cauzate de dezasamblare neautorizată, reglare, înlocuire a

- componentelor mecanice sau electrice.
4. În caz de deteriorare cauzată de utilizarea, curățarea sau întreținerea necorespunzătoare.
 5. Eșec din cauze non-umane, cum ar fi supratensiuni, incendii, cutremure, fulgere, alte calamități naturale sau eșecuri cauzate de rozătoare și alți dăunători.
 6. În cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare.
 7. Pentru piese consumabile și uzate.

ELIMINAREA DISPOZITIVULUI DIN UZ

Aparatul uzat trebuie reciclat în mod ecologic.
Se recomandă transportul ei la o bază de reciclare.