

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Maxima MPP burgonyakoptató

A készüléke leghatékonyabb működtetése érdekében olvassa át a használati útmutatót. A Maxima termékek a legkorszerűbb gyártási technikával készülnek. Egyenként kerülnek ellenőrzésre és tesztelésre. Minden műszaki paraméterük megfelel a nemzetközi előírásoknak.

A Maxima burgonyakoptató különböző burgonyák koptatására használható. A készülék biztonságos, stabil és könnyen használható. A készülék minden alkotó eleme megfelel az élelmiszeripari előírásoknak.

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A helytelen használat a készülék károsodását, a felhasználó sérülését eredményezheti
- A készülék csak arra használható, amire tervezték, azaz burgonya koptatására. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból adódó károkért
- Tartsa távol a készülékét és az elektromos csatlakozót víztől vagy egyéb folyadékoktól.
- Ne távolítsa el soha a készülék védőburkolatát.
- Ne fektesse, ne fordítsa fejjel lefele a készüléket, még szállításkor sem. Ne döntse meg a készüléket 45°-nál nagyobb szögbe.
- Ne érintse az elektromos csatlakozót nedves vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos vezeték épségét. Ha a vezeték sérült, cseréltesse azt ki hivatalos szakszervizben.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy bármilyen módon sérült. Szükség esetén ellenőriztesse és javíttassa azt hivatalos szakszervizben.
- Ne próbálja meg saját kezűleg javítani a készüléket. Életveszélyes helyzetbe kerülhet.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos vezeték nem érintkezik éles vagy forró eszközökkel és tartsa távol nyílt tűztől. Lecsatlakoztatáskor mindig a dugaszt húzza, ne az elektromos vezetékét.
- Használat közben mindig figyeljen a készülékre is.
- Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a készülék környezetében.
- Takarítás, vagy tartós használaton kívüli időben húzza ki mindig az elektromos kábelt.
- **FIGYELEM!** Csatlakoztatott elektromos kábel esetén a készülék mindig áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket, utána húzza ki csak az elektromos vezetékét az aljzatból.
- A készüléket soha ne a vezetékénél fogva húzza. Szállításkor két kézzel fogja a készüléket a burkolatánál fogva.
- Kerülje a készülék túlterhelését!
- Ne használjon további külső eszközt a burgonya koptatásához.
- A helyszíni elektromos hálózat meg kell feleljen a készülék elektromos igényeinek.

**ELSŐ HASZNÁLAT:** ellenőrizze, hogy nem sérült-e szállítás közben a készülék. Bármilyen sérülés esetén jelezze azt azonnal a kereskedőjének és NE használja a készüléket!

- Távolítsa el a csomagolási anyagokat.
- **FIGYELEM!** Egyes elemek élesek lehetnek és sérüléseket okozhatnak, ha nem kellő óvatossággal nyúl hozzájuk.
- Helyezze masszív felületre a készüléket és szintezze be azt.
- Fordítsa be a készüléket az "On/Off" nyomógombokkal a felhasználó felé.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs a készülék közelében semmi hőszugárzó forrás (pl. fűtőtest vagy egyéb melegítő eszköz).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 10 cm távolságra van minden más tárgytól vagy faltól.
- Helyezze el úgy a készüléket, hogy az elektromos kábel mindig hozzáférhető legyen.
- Helyezze a készüléket egy vízcsaphoz közel.
- Helyezze a vízbevezető csövet, egyik végét a vízcsaphoz és a másik végét a készülék tetejére.
- Takarítsa át a készüléket és kiegészítőit langyos vízzel átitatott puha ronggyal.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Csatlakoztassa a készülék dugaszát az elektromos hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen lett összerakva.
- Helyezze be a koptatni kívánt burgonyát a készülékbe, maximum annyit amennyi a gép előírása engedi!
- A "Be (on) / ki (Off)" gombbal (mely a készüléken található) segítségével indítsa el a készülék.
- **FIGYELEM!** A készülék bekapcsolása után, már ne tegyen burgonyát a készülékbe.
- **FIGYELEM!** A készülék bekapcsolása után, ne nyúljon a kezével a készülék belsejébe.
- A készülék minden ciklusa, kb. 2-3 percet vesz igénybe.
- **FIGYELEM!** Ha a készülék túlterhelt vagy megakadt, a készülék automatikusan leáll. Kapcsolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy valami megakadt-e vagy ellenőrizze a készülékbe helyezett burgonya mennyiségét.
- Ha a készüléket nem használja, kapcsolja ki a készüléket az oldalon található "ON / OFF" gombbal.
- Ha befejezte a burgonya koptatást, takarítsa át a készüléket a "Takarítás és karbantartás" fejezet utasításai szerint.
- Ha a készüléket nem használja tartós ideig, húzza ki az elektromos csatlakozót.
- Javasoljuk, hogy naponta takarítsa ki a gépet, mert a készülékben maradt burgonya részek , károsodást okozhatnak a készülékben.

## TAKARÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden takarítás vagy karbantartás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót!
- **FIGYELEM!** Takarításkor ne használjon maró hatású, oldószeres vagy szemcsés tisztítószeret - utóbbiak karcokat okozhatnak. Bizonyosodjon meg arról, hogy nem került víz a készülékbe.
- **FIGYELEM!** Ne merítse soha a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
- Takarítsa át a készüléket enyhén tisztítószeres vízzel átitatott nedves ruhával. Törölje szárazra a készüléket egy száraz törülközővel.

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Model:	MPP 8	MPP 15	MPP 30
Elektromos csatlakozás:	220 V/50Hz	220 V/50Hz	220 V/50Hz
Teljesítmény:	370 Watt	750 Watt	1500 Watt
Külső méretek:	400x400x750mm (szél, mély, magas)	460x460x820mm (szél, mély, magas)	530x530x970mm (szél, mély, magas)
Kapacitás	Kb. 8Kg	Kb. 15 Kg	Kb. 30 Kg
Kapacitás (kg/óra):	Kb. 160Kg	Kb. 300 Kg	Kb. 600 Kg
Súly:	Kb. 42 Kg	Kb. 66 Kg	Kb. 75 Kg
Borítás:	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél

## **TÁROLÁS**

- Bizonyosodjon meg arról, hogy tárolás előtt a készülék el lett takarítva.
- Tekerje össze az elektromos kábelt.
- Tárolja hűvös és száraz helyen a készüléket.

## **JÓTÁLLÁS**

A készülék alpból 12 hónap jótállásban részesül a vásárlás dátumától számítva. A jótállási feltételeket a jótállási jegyen találja.

## **HASZNÁLATBÓL KIVONT ESZKÖZ MEGSEMMISÍTÉSE**

A leselejtezett gépeket környezetbarát módon kell megsemmisíteni. Javasolt a készülék hulladék újrahasznosító telepre való kiszállítása.