

## MANUAL DE UTILIZARE

### Masini de curatat cartofi Maxima Seria MPP

Pentru utilizarea perfecta si eficienta a masinii va rugam cititi cu atentie acest manual de utilizare. Aparatele Maxima sunt confectionate cu cele mai noi technici de productie. Fiecare produs Maxima este controlat si testat. Caracteristicile technice corespund normelor internationale.

Masinile de curatat cartofi Maxima pot fi utilizate pentru curatarea a diferitelor soiuri de cartofi. Aparatul este una stabila, sigura si poate fi utilizat usor. Toate componentele produsului corespund normelor de industrie alimentare.

#### REGULI DE SIGURANTA

- Utilizarea necorespunzatoare poate cauza defectarea aparatului sau chiar accidentarea utilizatorului.
- Aparatul poate fi utilizat doar pentru ce s-a confectionat, adica la curatarea cartofului. Producatorul nu-si asuma raspunderea pentru daune cauzate din folosinta incorecta.
- Pastrati aparatul si cablul de alimentare electrica departe de apa sau de lichide.
- Nu indepartati carcasa aparatului.
- Nu-l asezati pe o parte, nu-l inclinati, nici macar pe cursul transportului. Nu inclinati aparatul mai mult de 45°.
- Nu atingeti cablul electric cu mana umeda.
- Controlati periodic cablul electric. Daca acesta s-a deteriorat, trebuie schimbat intr-un service autorizat.
- Nu utilizati aparatul, daca acesta a cazut, sau s-a deteriorat. In caz de nevoie aparatul trebuie revizionat si reparat intr-un service autorizat.
- Nu incercati sa reparati aparatul de unul singur. Va puteti pune viata in pericol.
- Asigurati-vă, ca cablul electric nu se atinge de obiecte ascunse sau incinse, tineti-l departe de foc deschis. In caz de deconectare tineti cablul de priza.
- In cursul utilizari tineti aparatul sub veghere.
- Nu lasati niciodata copii fara supraveghere in apropierea aparatului.
- In caz de curatare sau neutilizare indelungata scoateti intotdeauna cablul din priza.
- **ATENTIE!** Cand cablul este conectat la priza aparatul se afla intotdeauna sub tensiune.
- Opriti aparatul, deconectati din priza cablul electric.
- Nu tineti aparatul niciodata de cablul electric. In caz de mutare tineti aparatul intotdeauna de carcasa.
- Evitati supraincarcarea aparatului!
- Nu utilizati alte accesorii in cursul manoperei de curatare.
- Reteaua electrica trebuie sa fie corespunzatoare necesitatii aparatului.

**PRIMA UTILIZARE:** controlati, daca aparatul nu a suferit cumva deteriorari in cursul transportului. In caz de orice deteriorare contactati-vă imediat firma vanzatoare si NU utilizati aparatul!

- Indepartati materialele de ambalare.
- **ATENTIE!** Unele componente pot fi ascunse si pot cauza leziuni, daca se ating neatentional.
- Plasati aparatul pe o suprafata masiva si controlati-l sa fie complet horizontal.
- Asezati aparatul in asa fel, incat butoanele de control "On/OFF" sa fie accesibile de catre utilizator.
- Asigurati-vă, ca in apropierea aparatului nu se afla nici o sursa de caldura (de ex. calorifer sau alta sursa de incalzire).
- Asigurati-vă, ca aparatul este plasat la min. 10 cm distanta de orice obiect sau perete.
- Plasati aparatul in asa fel, incat cablul de alimentare electric sa poata fi accesibil la nevoie.
- Instalat aparatul in apropierea unei surse de alimentare cu apa (robinet).
- Conectati un capat al furtunului atasat de robinetul de apa, iar celalalt capat de racordul de apa montat pe partea superioara a masinii de curatat cartofi.
- Curatati aparatul si accesorile lui cu o carpa moale umeda.

## INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

- Conectati cablul electric al aparatului in priza.
- Controlati, daca aparatul s-a asamblat corect.
- Introduceti cantitatea dorita de cartofi in incinta aparatului, tinand seama de cantitatea maxima permisa!
- Porniti/ opriti aparatul cu butoanele "ON/OFF".
- **ATENTIE!** Dupa ce ati pornit aparatul, nu-l mai alimentati cu cartofi.
- **ATENTIE!** Dupa ce ati pornit aparatul, nu va bagati mana in incinta aparatului.
- Fiecare ciclu dureaza aprox. 2-3 minute.
- **ATENTIE!** Daca aparatul este supraincarcat sau s-a prins se opreste automat. Opriti aparatul si verificati daca nu s-a prins discul de curatare de orice obiect/bucata sau controlati cantitatea de cartofi introdusa in masina.
- Daca nu mai doriti sa utilizati aparatul, nu aveti decat sa-l opriti si deconectati cu butoanele "ON/OFF".
- Daca ati terminat curatarea cantitatii dorite, curatati aparatul dupa cum va indica capitolul "Curatare si intretinere".
- Daca nu doriti sa utilizati aparatul pe perioada indelungata, deconectati cablul electric din priza.
- Va recomandam curatarea zilnica a aparatului, ramasitele de cartofi din incinta pot cauza defectiuni la aparatul dvs.

## CURATARE SI INTRETNIRE

- Deconectati cablul electric din priza la fiecare curatare sau intretinere!
- **ATENTIE!** Nu utilizati la curatare detergenti coroziv, sau solventi cu granule - acestea pot provoca zgarieturi.
- Asigurati-vă ca nu a intrat apa in incinta masinii.
- **ATENTIE!** Nu introduceti niciodata aparatul in sau sub apa sau alte lichide!
- Curatati aparatul intotdeauna cu carpa moale inmoita in apa calduta. Dupa acesta stergeti aparatul cu carpa moale uscata.

## DATE TECHNICE

Model:	MPP 8	MPP 15	MPP 30
Alimentare electrica:	220 V/50Hz	220 V/50Hz	220 V/50Hz
Putere:	370 Watt	750 Watt	1500 Watt
Dimensiuni exterioare:	400x400x750mm (lat., adanc., inalt.)	460x460x820mm (lat., adanc., inalt.)	530x530x970mm (lat., adanc., inalt.)
Capacitate	Aprox. 8Kg	Aprox. 15 Kg	Aprox. 30 Kg
Productivitate (kg/ora):	Aprox. 160Kg	Aprox. 300 Kg	Aprox. 600 Kg
Greutate:	Aprox. 42 Kg	Aprox. 66 Kg	Aprox. 75 Kg
Carcasa:	inox	inox	inox

## **DEPOZITARE**

- Asigurati-vă, ca înainte de depozitare s-a curatat mașina (mai ales incinta).
- Adunati cablul de alimentare electrică.
- Sa-l pastrati in incinta racoroasa si uscata.

## **GARANTIE**

Aparatul beneficiaza de baza de 12 luni garantie de la data cumpararii produsului.

## **RECICLAREA APARATULUI SCOS DIN FUNCTIUNE**

Aparatele scoase din folosinta trebuie reciclate corespunzator normelor de protectia mediului in vigoare.

Se recomanda predarea aparaturii la un punct de reciclare.