

## HASZNÁLATI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Ez a használati útmutató tartalmaz minden fontos információt az Ön által megvásárolt berendezéssel kapcsolatban és röviden leírja a működtetés és tisztítás módját. A használati útmutatót át kell adni annak a szakképzett személynek, aki a készüléket használni fogja.

### ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A terméket csak olyan szakképzett személy működtetheti, aki birtokában van az ebben a használati útmutatóban leírt biztonsági intézkedéseknek. A kezelő személyzet cseréje esetén előzetes betanításra van szükség a berendezés működését illetően.
- A készülék tisztítása és karbantartása komoly koncentrációt igényel.
- Az elektromos tápkábelekeket rendszeresen ellenőrizni kell: az elhasznált vagy sérült kábel komoly áramütéssel járó kockázatot hordoz magában a kezelő személyzetet illetően.
- Ha a berendezésnél üzemzavar áll fenn, javasolt azt nem használni, illetve tartózkodni attól, hogy megkíséreljék megszerelni, kérjük hívja az illetékes szerviz központot.
- A gyártó nem vonható felelősségre a következő esetekben:
  - ha a gépet nem hozzáértő ember megpróbálja megszerelni,
  - ha valamilyen alkatrészt nem eredeti pótalkatrésszel helyettesítenek,
  - ha az ebben a használati útmutatóban lévő utasításokat nem pontosan tartják be,
  - ha a berendezést nem a megfelelő tisztítószerrel takarítják.

### Használat leírása

1. Távolítsa el az elem takaró borítást és helyezze be az elemet. A készülék kijelzőnének minden eleme kb. 3 másodpercig aktív, ezt követően a szenzor által mért hőmérsékletet mutatja.
2. Helyezze el a szenzort a hűtőn/fagyasztón belül és tegye a szenzort a tartóba.
3. Helyezze el a hőmérséklet mérő dobozt a hűtőn/fagyasztón kívülre a készülékhez adott ragasztószalag vagy mágnes segítségével.
4. Nyomja meg a °C/°F gombot a Celsius/Fahrenheit mértékegység közötti váltáshoz
5. Nyomja meg a ROOM/FRIDGE gombot, ha a kijelzőn a környezeti/hűtőn belüli hőmérsékletet szeretné látni
6. Nyomja meg a MAX/MIN gombot a maximális mért érték mutatásához és nyomja meg még egyszer a minimális érték mutatásához, harmadszor pedig az alaphelyzetbe álláshoz. Tartsa nyomva a gombot legalább 2 másodpercig az értékek nullázásához.
7. RIASZTÁS beállítása  
Tartsa benyomva az ALARM gombot (harang ikon) legalább 2 másodpercig, így a HIGH és a FRIDGE ikonok villogni kezdenek. Nyomja meg a °C/°F gombot a felső riasztási küszöbérték megadásához. Tartsa benyomva az ALARM gombot (harang ikon) újból legalább 2 másodpercig, így a LOW és FRIDGE ikonok villogni kezdenek. Nyomja meg a °C/°F gombot az alsó riasztási küszöbérték megadásához. Ezt követően a riasztási küszöbértékek átlépések riaszt a készülék. A riasztás kikapcsolásához az ALARM gombot (harang ikon) kell megnyomni.

**Készülék kikapcsolása: az elemek eltávolításával.**

