

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tre Spade D-195/250/275/300 elektromos szeletelő

FIGYELMEZTETÉS ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **FACEM** cég megtagad minden olyan felelősséget, amely a **Tre Spade** készülékek helytelen használata miatt következik be. Ne használja a szeletelőt fagyott élelmiszerekhez, csontos húshoz, halhoz vagy bármilyen más élelmiszerhez. Ez a gép nem alkalmas sajt szeletelésre. Időszakosan ellenőrizze a kábelek állapotát, ha megsérül cseréltesse azokat ki, de csak kizárólag Tre Spade kábellel.

Tisztítás során ne merítse vízbe a készüléket.

Ne használjon meghosszabbított kábelt.

Ne húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz a vezetéknel fogva.

Ne használja a készüléket nedves kézzel vagy mezítláb.

Bár a gép fel van szerelve biztonsági eszközökkel, azért ne nyúljon a pengéhez vagy a mozgó alkatrészekhez!

Karbantartás és tisztítás során (miután eltávolították a biztosítékokat) a maradék kockázatot figyelembe kell venni. Karbantartás előtt húzza ki a berendezést az elektromos hálózathoz és bizonyosodjon meg róla, hogy a bekapcsoló gomb "0" pozícióban van. Távolítsa el a kés védő alkatrészt, kicsavarva a csavart (ami a kés védő közepén található) azután tisztítsa meg mind a pengét mind a kés védő belső oldalát alkohollal. **Figyelmeztetés:** Ezt a műveletet a legnagyobb gondossággal kell elvégezni figyelembe véve a vágó felületeket.

Ne használja a szeletelőt, ha a pengét már több alkalommal élezték, és ha a penge átmérője 10 mm-rell kisebb lett. **Figyelmeztetés:** A szeletelő vagy a motor túl hosszú ideig tartó használata esetén a motorban lévő hő kapcsoló aktiválódik. A motor automatikusan leáll, ekkor le kell kapcsolni a gépet és ellenőrizni kell, hogy a figyelmeztető lámpa kialudt-e. Várjon néhány percet mielőtt újra indítja a gépet, hogy a motor lehűljön. A gépet és minden alkatrészét puha ronggyal kell megtisztítani természetes tisztítószerrel használva, amely nem tartalmaz veszélyes anyagokat figyelembe véve a következőkben részletezett hőmérsékletet és koncentrációt.

Hőmérséklet magasabb mint 31 °C. A tisztítószer ph értéke 7-8.

Használjon puha rongyot a gép szárazra törüléséhez. Amikor az élelmiszer szeletelő tálca nehezen mozdítható emelje meg a szeletelőt és helyezze az oldalára. Óvatosan tisztítsa a hengeres csúszó oldalakat és olajozza azokat vazelin olajjal.

Amennyiben a kés sebességváltó szíja csúszik (ez onnan látható amikor a penge forgása megáll szeletelés közben) a helyes feszesség a következőképpen érhető el:

- a szabályozó szervek elérése alulról,
- lazítsa meg a szíj feszítő csavarokat azután fordítsa a csavarokat az óramutató járásával megegyező irányba, hogy elérje a szíj kívánt feszességét
- szorítsa meg a szíjat a csavarokon.

HÁLÓZATI FESZÜLTSG

Mielőtt csatlakoztatja a hálózathoz, ellenőrizze a készülék adat tábláján található feszültségre vonatkozó előírásokat.

HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK

- Amint kicsomagolta helyezze el a készüléket úgy, hogy a be/ki kapcsoló gombbal előre fele álljon.
- Szabályozza a kívánt szelet vastagságot az állító gomb eltekerésével.
- Kapcsolja be a gépet, így aktiválja a pengét.
- Helyezze a szeletelni kívánt élelmiszert a csúszo tartóba (nyomó erőt kifejtve az élelmiszer tartó kar segítségével) a pengével szemben, bizonyosodjon meg róla, hogy az étel a mozgatható tartókkal van megtámasztva.
- Használat után állítsa a bekapcsoló gombot "0" pozícióba.

Csak a megfelelő méretű és alakú élelmiszer szeletelhető a berendezéssel.

ÉLEZÉS

A penge élezését végző köszörű kerék (amely az alábbiakban részletezve van) elérhető az Ön kereskedőjénél (ha nem jár a készülékkel).

PENGE ÉLEZÉS

Akkor kell végrehajtani amikor a penge tompává válik.

FONTOS: Mivel a penge nagyon érzékeny, így az élezést rendszeres használat esetén évente egyszer szükséges elvégezni.

- Húzza ki a készüléket a hálózatról.
- Ha az élező a gép alatt van elhelyezve fordítsa a gépet az oldalára.
- Távolítsa el az élezőt a házából a záró gomb elfordításával.
- Tegye a szeletelőt vissza a munka pozícióba.
- Óvatosan tisztítsa meg az élezni kívánt részt.
- Csatlakoztassa a gépet újra az elektromos hálózathoz.
- Állítsa be a mozgatható tartó kart a maximális távolságra a pengétől az állító gomb segítségével.
- Helyezze az élezőt a mozgatható tartó karra, és rögzítse azt a gombbal.
- Kapcsolja be a gépet, hogy aktiválja az automatikus élező funkciót. Ha szükséges fordítsa el az állító gombot ameddig az élező kő együtt nem mozog a pengével.
- Élezze a pengét automatikusan kb. egy percig azután nyomja meg a nyomó gombot a számláló keréken két vagy három másodpercig, azután engedje el a gombot és kapcsolja ki a gépet ezzel egyidőben.
- Élezés után, távolítsa el az élezőt a mozgatható tartó karról és helyezze azt vissza az eredeti házába.
- Több élezés után távolítsa el az élező kőre lerakodott szennyeződések alkohollal és egy kefével.