

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

La Felsinea Pastallegra tésztafőzők

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Gondosan olvassa el az ezen használati útmutatóban található információkat. Tartsa meg a használati útmutatót szükség esetére. A gép bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a gép adat tábláján található adatok megfelelnek-e a hálózati feszültségnek azon a munka területen ahol a gépet alkalmazni kívánják. A gép beszerelését szakembernek kell elvégeznie a gyártó előírásainak és a helyi törvénykezéseknek megfelelően. A berendezést egy páraelszívó alatt kell elhelyezni, amelynek meg kell felelnie az UNI-CIG 7129 ÉS 8723 szabványoknak. Ez a készülék csak vízben való tésztafőzésre használható. A gyártó megtagad minden felelősséget abban az esetben ha bármilyen károsodás következik be amiatt, hogy a berendezést nem a használati és karbantartási útmutatás szerint üzemeltetik, vagy bármilyen pontatlanságot tartalmaz ez a használati útmutató fordítási vagy gépelési hiba miatt. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy elvégezze a szükséges változtatásokat az alap jellemzők megváltoztatása nélkül.

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A gépet a készülék hátulján található adat tábla segítségével tudja beazonosítani. A gép jellemzői szétszedhető rozsdamentes szerkezet, fűtő termosztát, biztonsági termosztát, fűtő fény, fűtő fény hőmérséklet jelző, víz leeresztő csap.

Távolítsa el a védő fóliát. Tartsa be a következő alapvető szabályokat:

- A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a gép adat tábláján feltüntetett értékkel.
- A készülék csak szabályosan földelt hálózati csatlakozóhoz csatlakoztatható.
- Csatlakoztassa a készüléket a készülék teljesítményéhez megfelelően tervezett elektromos hálózathoz (lásd az adat táblát a készülék hátulján).

Az elektromos csatlakoztatást szakemberrel kell elvégeztetni a CEI szabályoknak megfelelően. A hálózati kábelt úgy kell elhelyezni hogy egyetlen része se érje el az 50°C-ot szobahőmérsékleten. Beszerelés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati csatlakozó vagy kapcsoló könnyen hozzáférhető ha a berendezés a helyére kerül. A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET EZEN BIZTONSÁGI SZABÁLYOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA ESETÉN.

A készülék összeszerelése:

1. Tegye helyére a belső edényt.
2. Tegye a helyére a fűtőbetétet és a vezérlő panelt.
3. A kosakarat helyezze el a belső edényben.
4. Töltse fel vízzel a készüléket a minimum és maximum jelölések közötti szintig! **FIGYELEM!** Soha ne használja a készüléket víz nélkül, kevés vagy túl sok vízzel, mert az a garancia megvonását eredményezheti!

Fontos! A készüléket vendéglátóipari használatra tervezték és csak megfelelő végzettségű személy által üzemeltethető!

Fontos! A készülék folyamatos használatra nem alkalmas, 1-2 óránként fél óra kikapcsolás ajánlott a hosszú élettartam eléréséhez. A huzamos használat a készüléken belüli vezetékek megoldadását és/vagy a fűtőbetét meghibásodását okozhatja.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ELINDÍTÁS

1. Dugja be a készüléket az elektromos hálózatba.
2. Kapcsolja be a készüléket a termosztát tekerőgombjával.
3. Tekerje a termosztátot amíg a hőmérséklet eléri a kívánt szintet.
4. A jelzőlámpa bekapcsol és ha a beállított hőmérsékletet elérte a készülék, kikapcsol.
5. A kosár használatával tegye a vízbe a megfőzni kívánt tésztát.
6. Amikor a termék kész, vegye ki a kosarat a gépből.

Fontos! Mindig ellenőrizze a víz szintjét!

KIKAPCSOLÁS: Kapcsolja ki a gépet termosztát tekerő gombjával. **MEGJEGYZÉS:** Ha az elektromos kábel a hálózati csatlakozóba dugva marad a készülék feszültség alatt van.

KARBANTARTÁS

1. Használat után távolítsa el a vízben úszó darabokat.
2. Ürítse ki a hideg vizet a tartályból és mossa ki a tartályt vízzel és mosószerrel.
3. Mossa le a fűtő testet ugyanezzel a módszerrel ügyelve a termosztát kapilláris izzójára.
4. A vezérlő fejegységet nem kell mással tisztítani, mint nedves ruhával. **NE HASZNÁLJON FOLYÓ VIZET VAGY MARÓ ANYAGOKAT A TISZTÍTÁSHOZ. FONTOS:** Bármilyen tisztítási folyamat megkezdése előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról és várjon amíg a víz és a fűtőtest lehűl.

HA A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK

1. Ellenőrizze, hogy a termosztát be van-e kapcsolva, és a fejrészt megfelelően rögzítette a belső edényen.
2. Ellenőrizze, hogy a biztonsági termosztát a megfelelő pozícióban van-e (a piros túske nincs besüllyedve).
3. Szervizelés során mindig ragaszkodjon az eredeti alkatrészekhez.

WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.



Ez a szimbólum, az áthúzott szemetes kuka, a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt.

Ezen készülék szelektív hulladék gyűjtése a gyártó által van megszervezve és lerendezve. A felhasználó felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval és kövesse azt a hulladék kezelési rendszert, amelyet a gyártó a szelektív hulladék gyűjtése kapcsán előír.

Az Ön kidobott készülékének szelektív gyűjtése és újra hasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az újra hasznosítás módszere megóvja az emberi egészséget és a környezetet.