

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**MAXIMA italhűtők****A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!**

Annak érdekében, hogy megfelelően tudja a terméket használni, kérjük, alaposan olvassa el a használati utasításokat üzembe helyezés előtt!

Minden MAXIMA termék nagy odafigyeléssel készül és CE tanúsítvánnyal rendelkezik.

A Maxima italhűtőket palackozott vagy dobozos italok tárolására, hűtésére és megjelenítésére tervezték. Hogy valóban elnyerje ügyfeleinek figyelmét, minden hűtő üvegajtóval és világító reklámtáblával van felszerelve.

A Maxima italhűtők több méretben kaphatóak, kevés karbantartást igényelnek és könnyen tisztíthatóak. A termékek biztonságosak, megbízhatóak és könnyen használhatóak.

Termék neve	MAXIMA ital hűtő				
Model	50L	80L	360L	700L	800L
Cikkszám	09404000	09404010	09404020	09404025	09404030
Teljesítmény	120W		205W	680W	680W
Elektromos csatlakozás	220-240V/50Hz				
Külső méretek (szél,mély,mag)	426x460x80 5mm	466x460x950m m	578x605x1980 mm	1120x585x190 0mm	1000x720x202 3mm
Súly	25kg	29kg	78kg	115kg	132kg
Hűtő rendszer	Statikus hűtés		Légkeveréses hűtés		
Hűtőgáz	R600a (18g)	R600a (20g)	R600a (55g)	R290 (75g)	R290 (120g)
Úrtartalom	50 liter	80 liter	360 liter	700 liter	800 liter
Jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> Magasságban állítható polcok Dupla rétegű üvegajtók Reklámtábla Belső LED világítás Ajtózár 		<ul style="list-style-type: none"> Magasságban állítható polcok 4 görgő kerékkel ellátva Digitális termosztát Dupla rétegű üvegajtók Reklámtábla Belső LED világítás Ajtózár 		

Általános biztonsági előírások

- A terméket csak arra szabad használni, amire gyártották! A gyártó és a forgalmazó nem felelős bármilyen más célra, helytelen vagy felelőtlen használatból eredő károkért vagy sérülésért.
- Ez egy professzionális felhasználásra gyártott termék, csak képzett szakember használhatja, aki elolvasta és teljes körűen megértette ezt a kézikönyvet. Gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi fogyatékossgal élő személyek nem használhatják.
- A készüléket csak beltérben szabad használni.
- FIGYELEM!** A termék elektromos vezetékeit tartsa távol víztől vagy bármilyen egyéb folyadéktól!

- Ha az elektromos kábel, vagy a készüléke vízzel, egyéb folyadékkal érintkezett, áramtalanítsa azonnal a készüléket és vizsgáltsa át egy szakemberrel.
- **Ha nem tartja be az alábbi utasításokat, az életveszélyes helyzetet eredményezhet!**
- Soha ne próbálja meg felnyitni a gép burkolatát!
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a burkolat alá vagy a berendezés nyílásaiba!

- **Szállítás után 1 órán belül nem szabad bekapcsolni a készüléket.**
- Ne helyezze a készüléket az oldalára vagy fejjel lefelé, akkor sem, ha a készüléket szállítani kell.
- Ne döntse a készüléket 45°-nál jobban.
- Ebből adódó meghibásodásra, a garancia nem terjed ki!
- Ha mégis nem megfelelően szállították a készüléket: amint a készülék teljesen álló helyzetben van 24-48 órát kell várni az első bekapcsolás előtt.
- Ne nyúljon az elektromos csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel. Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót és a gép kábeleit! Ha bármelyik sérült, forduljon szakemberhez a javításért!
- Ne használja a gépet ha leejtette vagy a berendezés bármilyen más módon megsérült! Kérje szakember vagy szerviz segítségét a kár megszüntetése érdekében!
- Ne próbálja meg a készüléket megjavítani! **Életveszélyes helyzeteket eredményezhet!**
- Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel ne érintkezzen forró vagy éles tárggyal és tartsa távol nyílt lángtól! Ha a készüléket áramtalanítani kell, ügyeljen rá, hogy a csatlakozót fogva húzza ki az aljzathoz és ne a kábelt!
- Ügyeljen rá, hogy senki ne tudja véletlenül kihúzni kábelt vagy megbotlani benne!
- A készülék tetejét szabadon kell hagyni, annak tetején semmit nem szabad tárolni!
- Ne használja kültéri helyszínen és ne tegye ki direkt napfény sugárzásnak!
- Soha ne engedje, hogy gyerek használja ezen ipari gépeket vagy ne kerülhessenek a készülék közelében egyedül!
- Ha nem használja a készüléket vagy tisztítás előtt, mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzathoz!
- **FIGYELEM!** Amíg az elektromos kábel csatlakozik az aljzathoz, a gép áram alatt van!
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt eltávolítja az elektromos csatlakozót a falból!
- Soha ne mozgassa vagy szállítsa a gépet a kábelénél fogva!
- Az elektromos csatlakozást a használat helyén érvényben lévő előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell kialakítani!

Termékspecifikus biztonsági előírások

- Ezt a terméket csak arra használja, amire gyártották: italok hűtésére, tárolására, kínálására.
- Tartsa tisztán és hagyja szabadon a készüléke, illetve annak beépített kompresszorának szellőző nyílásait.
- Csatlakoztassa önálló aljzatba, ne használjon hosszabbító villanykábelt vagy elosztót.
- Ne tároljon a készülékben vagy annak közelében gyúlékony vagy illó anyagokat.
- Az ajtót a fogantyúnál fogva nyissa, kerülje az üvegfelületekre gyakorolt túlzott erőráhatást.
- Ne lógjon a készülék ajtaján, ne másszon fel a készülék tetejére.
- Ne tároljon nehéz tárgyakat a készülék tetején.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a polcok helyesen és biztonságosan kerültek a helyükre. A maximális terhelés polconként: 25 Kg!
- Ne kapcsolja be a készüléket azonnal a kikapcsolás után, várjon 5 percet a bekapcsolás előtt.

Első használat előtt

- Csomagolja ki és ellenőrizze terméket. Ha bármilyen sérülést vagy rendellenességet észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítóval és a termék forgalmazójával, valamint őrizze meg az eredeti csomagolás minden elemét!
- Távolítsa el a védőfóliákat, amennyiben a készüléke azzal lett ellátva.
- Olvassa teljesen végig ezt az útmutatót, mielőtt használatba venné a berendezést!
- A gépet sima, vízszintes felületre kell állítani, a faltól vagy egyéb tárgytól min 10 cm-re kell elhelyezni a készülék szellőzése érdekében.
- Annak érdekében, hogy a hűtőkörben lévő minden hűtőfolyadék és olaj megfelelően leülledjen, tartsa a készüléket a bekapcsolás előtt néhány óráig függőleges helyzetben.
- Ha a készüléket a házhozszállítás, vagy a beszállítás miatt vízszintesen megdöntötték, állítsa a készüléket teljesen függőlegesre, majd várjon legalább 8 órát az első bekapcsolás előtt!
- **FIGYELEM:** legyen megfelelően szellőztetett a helyiség, ahol a készülék használva lesz.

- Győződjön meg, hogy a készülék közvetlen környezetében nem található hőt sugárzó készülék (pl. tűzhely, sütő stb.)
- Ellenőrizze, hogy a gép közelében a környezeti hőmérséklet 5 és 30°C fok között legyen, a kisebb vagy magasabb hőmérséklet a hűtési teljesítményt csökkenti!
- Olyan helyre és olyan pozícióba helyezze a berendezést, hogy az elektromos csatlakozás mindig könnyen elérhető legyen!
- A készülék első használata előtt tisztítsa át a készüléket (lásd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetet).
- **FIGYELEM!** Ne használjon agresszív vagy maró tisztítószereket. Ne használjon benzint vagy oldószert.
- Amint a hűtő készen áll, a polcok magasságát be lehet állítani!

Beüzemelés

1. A készüléket sík és stabil felületen kell elhelyezni.
2. Válasszon olyan helyet, ahol a készülék nincs kitéve közvetlen napfénynek, vagy közvetlen hőforrás közelében például tűzhely, sütő vagy radiátor.
3. A készülék elhelyezésekor tartson 10 cm távolságot a készülék és a falak, egyéb tárgyak között a szellőzés és a könnyű használat érdekében.
4. Helyezze a készüléket úgy, hogy az elektromos csatlakozás mindig elérhető legyen.
5. Szerelje össze a szükséges alkatrészeket (ha van ilyen).
6. A polcok beállíthatók, a polcokat az Ön igényei szerint rendezheti el.
7. Dugja a tápkábelt egy földelt és kompatibilis aljzatba.
8. Hagyja az egységet legalább 1 órán át üresen működni, mielőtt a hűtőtérbe italt tenne.

Használat - Működtetés

- Ez a készülék erős légkeveréses hűtési rendszerrel van ellátva. Ha a levegő cirkulációja akadályozott, a hűtés kevésbé lesz hatékony:
 - o Győződjön meg arról, hogy a hideg levegő kimenete nem akadályozott.
 - o Tartson némi helyet a belső tárgyak és a falak, ajtók és mennyezet között.
 - o Tároláshoz csak a polcokat használja.
 - o Csökkentse minimálisra az ajtók nyitva tartásának idejét.
- A belső hőmérsékletnek 0 és 10 ° C között kell maradnia. Ennek megfelelően állítsa be a termosztátot. A környezet hőmérséklete nagymértékben befolyásolja, hogy melyik beállításra van szükség a megfelelő hőmérséklet-tartomány eléréséhez.
- Ne állítsa túl alacsony hőfokra a termosztátot sem, ez jégképződést okozhat, és végül károsíthatja a készüléket.
- A kondenzáció összegyűlik a lefolyó tálcában, és természetes módon el kell párolognia. Azonban a párás környezetben nagyobb lesz a páralecsapódás, ezért ellenőrizze és ürítse ki rendszeresen a leeresztő tálcát.
- Ha nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzattól.
- Használat után tisztítsa meg a készüléket az utasításoknak megfelelően (lásd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetet).

Hibaelhárítás

A következő táblázat segíthet megérteni a lehetséges problémákat. A javítását viszont csak szakemberek végezhetik.

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	-Az áramellátás megszakadt. -Helytelen elektromos csatlakozás.	>Csatlakoztassa az áramellátást az aljzatba. >Használjon kompatibilis áramforrást.
A készülék nem hűl megfelelően.	-A termosztát beállítása nem megfelelő. -A légáramlás akadályozott. -Elakadt vagy piszkos kondenzátor / ventilátor. -Akadályozva van a levegő be- vagy kimenete.	>Állítsa be a beállításokat. > Győződjön meg arról, hogy a levegő szabadon keringhet a kamra belsejében. > Oldja fel vagy tisztítsa meg a kondenzátort / ventilátort. > Oldja fel a be- / kimenetet.

A készülék szokatlan hangokat ad ki.	-A készülék nem áll egyenesen vagy nem minden láb fekszik megfelelően a talajon. -A készülék más tárgyakkal is érintkezik.	>Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintes és minden láb szilárdan érinti a földet. > Győződjön meg arról, hogy a készülék szabadon áll.
Páraecsapódás van a készüléken kívül.	Hőmérséklet különbség van a hűtőn belül és kívül.	> A kondenzáció normális jelenség, távolítsa el a párat száraz ruhával.

Tisztítás és karbantartás

- A karbantartást és javítást csak hivatalos szakember végezheti.
- Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a készüléket, annak alkatrészeit és tartozékait (ha van ilyen).
- **FIGYELEM!** Tisztítás előtt mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!
- Rendszeresen ellenőrizze a hálózati kábelt, hogy nem sérült e. Amennyiben sérült, tilos használni a készüléket. A hálózati kábelt villanyszerelővel ki kell cseréltetni.
- **FIGYELEM!** A készülék belsejét rendszeresen ki kell tisztítani, a higiéniai előírásoknak megfelelően.
- Minden más javítást és karbantartást csak képzett szakember végezhet a készüléken és csak eredeti alkatrészek és kiegészítők felhasználásával.
- **FIGYELEM!** Soha ne állítsa a berendezést vízbe vagy más folyadékba, a csatlakozó dugót ne érje víz!
- A készülék külsejét nedves kendővel törölje át (szükség esetén enyhén mosogatószeres kendővel).
- **TÁJÉKOZTATÁS!** Ne felejtsük el, megtisztítani langyos / meleg vízzel az ajtó tömítést (ne használjon tisztítószert). Utána alaposan törölje szárazra az ajtó tömítést!
- A polcokat enyhén tisztítószeres vízzel lehet tisztítani.
- **FIGYELEM!** Ne tegyen semmilyen készülék tartozékot a mosogatógépbe!
- **FIGYELEM!** Ne használjon agresszív vagy maró hatású tisztítószert.
- Tisztítsa a kondenzátor lamelláit puha ecsettel vagy porszívóval évente legalább 2-3 alkalommal.

Tárolás

- A berendezést száraz, hűvös helyen kell tárolni
- Tartós tárolás előtt ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e tisztítva.
- Fogja össze a kábelt (nem szorosra).

Garancia

A termékre vonatkozó feltételeket a vásárláskor kapott jótállási jegy tartalmazza.

WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.

Ez a szimbólum , az áthúzott szemetes kuka, a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt.

A leselejtezett gépeket környezetbarát módon kell megsemmisíteni. Javasolt a készülék hulladék újrahasznosító telepre való kiszállítása.