

MANUAL DE UTILIZARE SI INTRETINERE

PROTOK P-35 malaxor carne electric

Asamblare si punere in functie

Această unitate este alimentată de un motor cu o putere max. de 750 W. Aparat pentru amestecarea a 35 kg de carne tocată sau alte preparate din carne. Aparatul trebuie să fie conectat la o priză de alimentare cu o conexiune de împământare de 220 V.

- Așezați dispozitivul pe o suprafață uscată solidă și stabilă.
- Conectați cablul de alimentare la rețeaua electrică. (Deconectați întotdeauna aparatul atunci când nu îl folosiți.)
- Așezați tava pe suportul mașinii în așa fel încât să vă asigurați că atât gaura centrală, cât și cele trei găuri din apropierea acesteia se află exact pe șuruburile montate pe partea inferioară a suportului. Apoi atașați maneta de amestecare la știftul proeminent din mijloc și fixați-o manual cu un șurub în același mod ca și celelalte trei șuruburi de siguranță mici. În această condiție, mașina este gata de utilizare. Mașina poate fi utilizată numai în scopul propus.

AVERTISMENT: În timpul funcționării, nu atingeți vasul mașinii cu mâna sau cu un obiect solid, este strict interzis să introduceți mana sau orice alt obiect în vasul aparatului!

Folosire

Așezați carnea proaspăt tocată și condimentele în bolul de amestecare și porniți aparatul. Se amestecă amestecul de carne timp de 6-8 minute (timpul exact de amestecare depinde de compoziția amestecului). Opriți aparatul apăsând comutatorul principal și deconectați aparatul de la rețea, apoi scoateți amestecul de carne din vasul de amestecare.

Curatarea dispozitivului

Înainte de prima utilizare, mașina trebuie dezasamblată și spălată bine cu apă caldă și o cârpă moale înmuiată într-un detergent natural. Apoi clătiți bine cu apă curată și ștergeți-l uscat. Mașina trebuie spălată bine și lăsată să se usuce după fiecare utilizare. Când curățați, nu utilizați un burete de curățare cu o suprafață abrazivă pentru a evita deteriorarea vasului de amestec din oțel inoxidabil. Utilizați întotdeauna o cârpă moale și uscată pentru a usca dispozitivul.

Părțile și materialul dispozitivului, parametrii acestuia:

- Vas de amestecare din oțel inoxidabil cu o capacitate de până la 35 kg de carne
- Braț de amestecare din oțel inoxidabil cu o bilă de metal la capătul brațului pentru a echilibra amestecarea
- Carcasă metalică a motorului cu motor monofazat de 750W
- Reductor de viteză cu transmisie cu curea trapezoidală
- Viteza de amestecare 50 rpm

Garantie

Distribuitorul garantează dispozitivului timp de 12 luni împotriva oricăror defecte de fabricație. Perioada de garanție începe cu data emiterii facturii primite în momentul achiziției și, în cazul unei defecțiuni, aparatul trebuie returnat companiei de distribuție Gammo Europe Kft. Garanția poate fi pusă în aplicare prin prezentarea facturii și a certificatului de garanție în același timp.

Tehnicianul de service al distribuitorului va repara defectul sau va înlocui partea defectă gratuit în perioada de garanție.

Garanția se aplică numai pentru următoarele:

- Dacă există dovada că defectul este din cauza fabricării
- Dacă nu există dovezi de rupere sau vătămare cauzată de client
- Dacă aparatul nu a fost încărcat sau strâns prea tare.

- Garanția nu se aplică mașinii în următoarele cazuri:
 - În caz de deteriorare a utilajului rezultată din utilizarea necorespunzătoare sau neglijența acestuia,
 - În cazul apariției oricăror deteriorări ale mașinii, rezultate din depozitarea sau instalarea necorespunzătoare de către un tehnician calificat.

Livrarea la domiciliu a echipamentului

Mașina este ambalată cu atenție și livrată într-o cutie de carton puternică. Pachetul include: o cutie de carton puternică căptușită în interior, dispozitiv, acest manual de utilizare.

Verificați coletul la primire

Când primiți pachetul care conține dispozitivul, inspectați cu atenție pachetul pentru a detecta orice semne de deteriorare a pachetului care ar fi putut apărea în timpul transportului. Dacă ambalajul exterior arată că ambalajul a fost manipulat, lovit sau scăpat în timpul transportului, raportați-l distribuitorului sau producătorului în termen de 3 zile de la primire, scrieți un raport precis cu privire la orice deteriorare a mașinii, inclusiv o fotografie.

Eliminarea materialului de ambalare

Toate materialele de ambalare (carton, hârtie) sunt considerate deșeuri solide municipale și pot fi aruncate fără probleme. Dacă aparatul este instalat într-o țară în care se aplică reglementări speciale privind gestionarea deșeurilor, deșeurile trebuie eliminate în conformitate cu aceste reglementări.



Colectarea separată și reciclarea deșeurilor de echipamente la momentul eliminării va ajuta la conservarea resurselor de mediu și la asigurarea faptului că acestea sunt reciclate într-un mod care protejează sănătatea umană și mediul înconjurător.