

## **Návod na použitie**

### **pre Tre Spade ručné pasírovače paradajok**

### **modely BT, XL-ECO, XL**

Zariadenie je špeciálne navrhnuté na pasírovanie paradajok, na iné účely sa neodporúča.

**DÔLEŽITÉ:** nepoužívajte ho na nesprávne alebo iné účely, mohlo by to spôsobiť poruchu stroja a stratu záruky.

#### **BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA**

1. Pred použitím umyte všetky časti zariadenia vo vode s neutrálnym čistiacim prostriedkom pre domácnosť
2. Pred začatím práce namažte koniec hriadeľa na konci šneku a vnútro filtra kuchynským olejom alebo paradajkovou šťavou (alebo pri použití odporúčaných sít - pri rade XL - šťavou z iného ovocia, ktoré má byť pasírovaný): uľahčí to prácu, trenie bude menšie.
3. Potraviny určené na spracovanie (paradajky alebo lesné plody - s odporúčanými sítami pre rad XL) môžu mať teplotu maximálne 90 °C.
4. Potraviny určené na pasírovanie nenechávajte v spotrebiči dlhšiu dobu (max. 5 minút). Zariadenie nie je určené na skladovanie, ale na spracovanie.

Pokiaľ je pasírovanie ťažké alebo sú paradajky na pyrú príliš šťavnaté, upravte silu pyrú pomocou ladiacej skrutky (G) podľa svojich potrieb.

Po použití dôkladne umyte a utrite dosucha všetky súčasti zariadenia, potom natrite vonkajšie povrchy kuchynským olejom, aby ste ich ochránili do ďalšieho použitia.

**Modely BT, XL-ECO, XL** štandardne sú určené na výrobu vysoko kvalitnej paradajkovej šťavy.

V prípade potreby:

- Náhradné pocínované sito s 1,5mm perforáciou pre model BT (číslo výrobku: F10211)
- Pre modely XL-ECO, XL náhradné nerezové sito s 1,5mm perforáciou (číslo výrobku: F10011/I)

**Pre modely XL-ECO, XL odporúčame zvlášť:**

- 1.** Nerezové sito s perforáciou 0,5 mm (číslo výrobku: F14511/I1):
  - čučoriedky, maliny, černice, jahody, červené ríbezle, čierne ríbezle
- 2.** Nerezové sito s perforáciou 0,8 mm (číslo výrobku: F14511/I2):
  - ananás, kivi, biele hrozno
- 3.** Nerezové sito s 2,0 mm perforáciou (číslo výrobku: F14511/I3):
  - na pasírovanie uhoriek, varená zelenina: zemiaky, zeler, brokolica, špargľa

**DÔLEŽITÉ!** Pri modeloch XL-ECO a XL je možné „alternatívne sitá“ používať IBA od roku 2021 s verziami slimáka MOP (potravinársky plast)!

## ZOZNAM DIELOV:

Filter (A), slimák (B), zberná miska (C), dávkovací lievnik (D), telo stroja (E),

Pružina (F), ladiaca skrutka (G), pohon (H), upevňovacia skrutka (I),

Upevňovacia skrutka pracovnej dosky (L), Spojovací adaptér (M).

## UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

1. Pripevnite telo stroja (E) k pracovnej doske
2. Vložte pripojovací adaptér (M) do tela stroja (E)
3. Umiestnite pružinu (F) na spojovací adaptér (M)
4. Umiestnite slimák (B) na odkrytý koniec pripojovacieho adaptéra (M).
5. Pripojte filter (A) k telu stroja (E) a naskrutkujte ho proti smeru hodinových ručičiek
6. Naskrutkujte ladiacu skrutku (G - len pre modely XL-ECO a XL) na telo stroja (E)
7. Zaisťte spojovaciu tyč (H) upevňovacou skrutkou (I).
8. Umiestnite plniaci lievnik (D) a zbernú misku (C)

## ČISTENIE

**DÔLEŽITÉ:** všetky prvky zariadenia sa smú čistiť iba ručne

Po ukončení práce prístroj rozoberte, odstráňte zvyšky a všetky súčasti umyte vo vode s neutrálnym saponátom, potom ihneď vytrite do sucha!

Po zaschnutí je vhodné kovové časti potrieť kuchynským olejom, najmä pokiaľ má byť prístroj dlhšiu dobu skladovaný.

